

## VISCA command:

### PTZ

**Stop** 81 01 06 01 18 18 03 03 FF  
**Up** 81 01 06 01 18 17 03 01 FF  
**Down** 81 01 06 01 18 17 03 02 FF  
**Left** 81 01 06 01 18 17 01 03 FF  
**Right** 81 01 06 01 18 17 02 03 FF

### WIDE TELE ZOOM

**Zoom Tele:** 81 01 04 07 24 FF  
81 01 04 07 00 FF  
**Zoom Near** 81 01 04 07 34 FF  
81 01 04 07 00 FF

**Query for absolute address:** 81 09 06 12 FF

### **PRESET SET (position 1-6)**

1. 81 01 04 3F 01 00 FF  
2. 81 01 04 3F 01 01 FF  
3. 81 01 04 3F 01 02 FF  
4. 81 01 04 3F 01 03 FF  
5. 81 01 04 3F 01 04 FF  
6. 81 01 04 3F 01 05 FF

### **RECALL (call the preset 1-6)**

1. 81 01 04 3F 02 00 FF  
2. 81 01 04 3F 02 01 FF  
3. 81 01 04 3F 02 02 FF  
4. 81 01 04 3F 02 03 FF  
5. 81 01 04 3F 02 04 FF  
6. 81 01 04 3F 02 05 FF